



Verklaring F & OV		<div> <div></div> <div>MS Station</div> </div> <div> <div></div> <div>MS Station met OV</div> </div> <div> <div></div> <div>150V Laad</div> </div> <div> <div></div> <div>Kabel op rol</div> </div> <div> <div></div> <div>Kabelcom</div> </div> <div> <div></div> <div>Non-schakelbaar</div> </div> <div> <div></div> <div>Uitsluiting</div> </div> <div> <div></div> <div>Aandeel</div> </div>	
—	Aandeel	—	NTL-NTPE Niet te koppelen
—	150V, 400V of 600V	—	—
—	3x5V, 10kV of 20kV	—	—
—	150V of 600V	—	—
—	50kV	—	—
—	150kV	—	—
—	600V	—	—
—	Manchets	—	—
—	10kV-, 50kV-, of 150kV-bol	—	—