


Principe aanbrengen brughoofden:

- grond ontgraven en puinfundering aanbrengen op anti-worteldoek
- draglineschotten (5m lang) vlak aanbrengen op puinfundering
- brugdelen plaatsen en aan beide zijden een draglineschot t.b.v. oprijden

Verwijderen:

- afvoeren brugdelen en draglineschotten
- ontgraven puinfundering en anti-worteldoek
- grond terug aanbrengen en inzaaien.



0652364177 C
Principedetail brughoofden

Principedetail brughoofden