NTL: LS-verbindingsmof

NTL: MS-verbindingsmof

NTL: C-verbindingsmof

NTL: MB HDPEbuis Flexib 110
NTL: 4x150Al,047
NTL: MB HDPEbuis Flexib 160
NTL: 12/20kV 3x240Alrm+as50 YMeKrvas lqwd,103
NTL: COAX-24 047
NTL: MB HDPEbuis Flexib 110

Buiten bedrijf te stellen kabelgedeelte
LS 047

Buiten bedrijf te stellen kabelgedeelte
SG 047

Buiten bedrijf te stellen kabelgedeelte
MS 103

Uit te nemen kabel
MS 103

Uit te nemen kabel
LS 047

Uit te nemen kabel
SG 047

NTL: MB STbuis 114.3
NTL: 4x150Al,047
NTL: MB STbuis 168.3
NTL: 12/20kV 3x240Alrm+as50 YMeKrvas lqwd,103
NTL: MB STbuis 114.3
NTL: COAX-24 047

NTL: C-verbindingsmof

NTL: 4x150Al,047
NTL: MB HDPEbuis Flexib 110
NTL: COAX-24 047
NTL: MB HDPEbuis Flexib 110
NTL: 12/20kV 3x240Alrm+as50 YMeKrvas lqwd,103
NTL: MB HDPEbuis Flexib 160

NTL: LS-verbindingsmof

NTL: MS-verbindingsmof

25300.000

25400.000

25200.000

25850.000

R=5850.000

2800.000

Verklaring E & OV

- Aarde
- Mantelbuis
- LS 230V, 400V of 600V
- LS+OV of OV
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- 10kV bed, 50kV bed. of 150kV bed.

- BBS Buitenbedrijf te stellen
- NTL Nieuw te leggen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen

- TN Mof
- Eindsluiting
- Loodkop
- Beschermmof
- LS verdeelkast
- OV verdeelkast
- Bestaande lichtmast
- Te verwijderen lichtmast
- Te plaatsen lichtmast

- Mof
- Aarde
- MS Station

- Geaarde beschermmof 2 OHM
- Geaarde mof 2 OHM
- Geaarde beschermmof
- Geaarde mof
- TN Aftak eindmof
- Aardbuis

Overzicht
KW07 - Rondehoep west

Beheerkaart :	
Datum :	7-12-2020
Status :	Voorbereiding
Schaal :	1:500
Discipline :	

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Ouder-Amstel		Blad nr:	Formaat: A1
Get. : MC VBB	Datum: 7-12-2020	CS nr:	
Wijz. A :	Datum: Par.:	Regio:	
Wijz. B :	Datum: Par.:		
Wijz. C :	Datum: Par.:		
Engineer :	Tel. nr :	Case nr:	233795