Uit te nemen kabel
LS 024

Buiten bedrijf te stellen kabelgedeelte
LS 024

Uit te nemen kabel
LS 025

Uit te nemen kabel
MS 053

Buiten bedrijf te stellen kabelgedeelte
LS 025

Uit te nemen kabel
MS 052

Uit te nemen kabel
LS 026

Buiten bedrijf te stellen kabelgedeelte
MS 053

Buiten bedrijf te stellen kabelgedeelte
MS 052

NTL: MS-verbindingsmof

NTL: 12/20kV 3x240Alrm+as50 YMeKrvas lqwd,052

Uit te nemen kabel
MS 054

NTL: MS-verbindingsmof

NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,052
NTL: MB HDPEbuis Flexib 160
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,052
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,052

Uit te nemen kabel
LS 092

Uit te nemen kabel
LS 094

Uit te nemen kabel
LS 095

Buiten bedrijf te stellen kabelgedeelte
SG 020

Buiten bedrijf te stellen kabelgedeelte
LS 026

Uit te nemen kabel
LS 100

Uit te nemen kabel
LS 096

Uit te nemen kabel
LS 093

Uit te nemen kabel
LS 097

Uit te nemen kabel
SG 020

28900 400

28700 000

28600 000

28500 000

32 1200 000

Verklaring E & OV

- Aarde
- Mantelbuis
- LS 230V, 400V of 600Vᵃᶜ
- LS+OV of OV
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- 10kV bed, 50kV bed. of 150kV bed.

- BBS Buitenbedrijf te stellen
- NTL Nieuw te leggen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen

- TN Mof
- Eindsluiting
- Loodkop
- Beschermmof
- LS verdeelkast
- OV verdeelkast
- Bestaande lichtmast
- Te verwijderen lichtmast
- Te plaatsen lichtmast

- Mof
- Aarde
- MS Station

- Geaarde beschermmof 2 OHM
- Geaarde mof 2 OHM
- Geaarde beschermmof
- Geaarde mof
- TN Aftak eindmof
- Aardbuis

Overzicht
Dorpsstraat

Beheerkaart :
Datum : 7-1-21
Status : Voorbereiding
Schaal : 1:500
Discipline :

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Amstelveen
Get. : MC VBB Datum: 7-1-21
Wijz. A : Datum: Par.:
Wijz. B : Datum: Par.:
Wijz. C : Datum: Par.:
Engineer : Tel. nr :

Blad nr: Formaat: A1
CS nr:
Regio:
Case nr: 233795